

Come accorciare una cintura - How to shorten a belt

1.



Svitare la vite che ferma la fibbia.

Unscrew the screw that secures the buckle.

2.



Togliere la fibbia.

Remove the buckle.

3.



Tagliare la cintura alla lunghezza desiderata.

Cut the belt to the desired length.

4.



Forare la cintura per reinserire la vite che ferma la fibbia.

Drill the belt to reinsert the screw that secures the buckle.

5.



Riavvitare la vite.

Re-tighten the screw.

Come accorciare una cintura ad anelli - How to shorten a ring belt

1.



Svitare la vite che ferma la fibbia.

Unscrew the screw that secures the buckle.

2.



Togliere la fibbia.

Remove the buckle.

3.



Tagliare la cintura alla lunghezza desiderata.

Cut the belt to the desired length.

4.



Reinserire la vite che ferma la fibbia, nell'anello già presente.

Reinsert the screw that secures the buckle, in the ring already present.

5.



Riavvitare la vite.

Re-tighten the screw.